



FABRICANDO PANELES CON FORMA

Aquí tiene una Buena guía para tener a mano mientras corta la forma de los paneles del Panel Prefabricado. Esta guía le lleva paso a paso desde dibujar su plantilla sobre el panel hasta como obtener los mejores resultados de acabado.

CORTANDO LOS PANELES

Necesitará los siguientes materiales para instalar su nueva cubierta Teca Tek:

1. Un Lápiz
2. Un Cúter
3. Taco de lija y papel de lija de 40 granos
4. Una regla de metal
5. Pesas y/o cinta adhesiva

PREPARACIÓN

Colocar el panel rectangular de Teca Tek sobre una superficie plana para cortar, colocar sobre esta el patrón o plantilla y sujetar con pesas o cinta adhesiva según sea necesario.

MÉTODO

1. Dibujar cuidadosamente con el lápiz alrededor del patrón o plantilla (Fig.1)
2. Cortar los laterales rectos utilizando una cuchilla del cúter normal (Fig.2)
3. Cortar las curvas utilizando un cúter de cuchilla de gancho (Fig.3 y Fig.4)
4. Lijar todos los lados con el taco de lija y papel de lija de 40 granos para dar un acabado de aspecto uniforme (Fig.5)
5. Colocar en su posición sobre la embarcación y comprobar su ajuste (Fig.6)
6. Pegar en su sitio (ver instrucciones de pagado).



FABRICANDO PANELES CON FORMA



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6